



Philips  
Schereinheit

Aus dem Programm genommen  
Kaufen Sie stattdessen SH71

## SH70 wurde durch SH71 ersetzt

Wechseln Sie die Scherköpfe alle 2 Jahre für optimale Ergebnisse

In zwei Jahren schneiden die Scherköpfe insgesamt 9 Millionen Barthaare. Tauschen Sie die Scherköpfe aus, um wieder 100 % Leistung zu erhalten. Mit den Rasierern Series 7000 und SensoTouch 3D kompatibel.

### Verbesserte Version

- Die einfachste Methode für die ideale Wartung Ihres Rasierers
- Erinnerungsfunktion

### Einfache Bedienung

- Setzen Sie den Rasierer nach dem Scherkopfwechsel zurück
- Scherköpfe in nur zwei Schritten ersetzen

### Gründlich und glatt

- Ein Rasierer für eine gründliche und gleichzeitig sanfte Rasur im Gesicht
- SkinGlide-Ringe mit Mikrokügelchen für sanfteres Gleiten

SH70/70

**PHILIPS**


## Besonderheiten

### Verbesserte Lösung



Die verbesserte Lösung macht die Wartung Ihres Philips Rasierers einfacher als je zuvor. Damit können Sie die neuen Scherköpfe in nur zwei Schritten einsetzen – somit werden eine gründliche Reinigung des Rasierers und eine optimale tägliche Rasur sichergestellt.

### Einfaches Ersetzen



1. Nehmen Sie den Scherkopf ab. 2. Tauschen Sie den Scherkopf gegen einen neuen aus. 3. Um den Rasierer zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Ausschalter mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

### Erinnerungsfunktion




Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.

### GentlePrecision-Klingen



Der Elektrorasierer für empfindliche Haut ist mit GentlePrecision Klingen ausgestattet, um Ziehen, Zupfen oder wiederholte Züge zu minimieren, selbst bei der Verwendung für einen 3-Tage-Bart.

### So setzen Sie Ihren Rasierer zurück



Nachdem Sie die Scherköpfe ersetzt haben, können Sie die Erinnerungsfunktion zurücksetzen, indem Sie den Ein-/Ausschalter länger als 7 Sekunden gedrückt halten. Andernfalls schaltet sich die Erinnerungsfunktion automatisch nach 9 aufeinanderfolgenden Rasuren aus.

### SkinGlide-Ringe



Erleben Sie das sanfte Gleiten der fortschrittlichen Philips Mikrokügelchen-Technologie. Inspiriert durch Gleitprinzipien in der Aerodynamik wurden die Rasiererringe mit tausenden kleinen glasartigen Kügelchen beschichtet, die für maximalen Komfort auf der Haut sorgen.

## Daten

### Scherköpfe

- Eignet sich für Produkttyp:: Rasierer Series 7000 (S79xx), SensoTouch 3D (RQ10xx) (RQ12xx)
- Verbesserte Scherköpfe: SH70 wurde durch SH71 ersetzt



Ausstellungsdatum  
2024-02-18

Version: 8.8.1

EAN: 87 10103 87329 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger