

Philips
Trimsax, konv.

CP0912



Ett trimsax som ger dig snabb och snygg trimning

Det här trimsaxen är utformad för att ge dig en snabb och snygg trimning. Använd enheten utan kam för att skapa en kort frisyr på 0,5 mm. Använd trimmern i kombination med en kam för att klippa andra längder och uppfräschningar.

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

PHILIPS

Specifikationer

Utbytbar del

- Passar för grooming: BT3201, BT3202, BT3203, BT3205, BT3206, BT3208, BT3210, BT3211,

BT3212, BT3213, BT3215, BT3216, BT3221, BT3226, BT3227, BT3236, BT3237

Funktioner

Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.



Publiceringsdatum
2023-07-31

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com