

Philips
Schereinheit Boden ab



CP0875

Zur Verbindung der Zubehörteile mit Ihrem Rasierer

Kompatibilität prüfen

Diese Bodenplatte ist ein essenzieller Teil Ihres Rasierers. Die Platte ist erforderlich, um die Scherköpfe an das Handteil Ihres Rasierers anzubringen. Haben Sie Ihre aktuelle Platte verloren oder ist sie defekt? Bestellen Sie hier eine neue!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Erneuern Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original-Ersatzteilen.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit folgenden Produkten: RQ310,

RQ320, YS521, YS522, YS524, YS525, YS526,
YS527, YS534, YS536

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung.
Dies war nie so einfach wie mit den Philips
Ersatzteilen. Mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2022-10-18

Version: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com