

PHILIPS

Vakuums
Skægtrimmer

Beardtrimmer series
7000

0,5 mm præcisionsindstillinger

Metalknive

75 min. ledningsfri brug/1 t.
opladning

Opsamler op til 90 % af
afklippet hår*



BT7210/15



Vakuumstrimmer, færre løse hår

Integreret vakuum fanger op til 90 % af de løse hår*

Trim skæg, overskæg og bakkenbarter uden alle de løse hår med denne trimmer. Det kraftige vakuum fanger de løse hår, så du holder god orden, mens du trimmer.

Nem at anvende

- 75 minutters brugstid efter 1 times opladning, eller sæt stikket i
- Enkel vedligeholdelse
- 2 års garanti, verdensomspændende spænding og intet behov for olie
- Justerer til forskellige længdeindstillinger
- Indikatorerne viser, når batteriet er næsten/helt afladet, fuldt opladet eller oplader

Ensartede trimmeresultater

- Dobbeltledne knive giver hurtigere trimning
- Præcisionstrimmer og kam til tilretning på svært tilgængelige steder
- Løfter og styrer hårene for at sikre en effektiv, ensartet trimning

Vakuumsystem

- Garanti for færre løse hår med integreret vakuum

Vigtigste nyheder

Integreret vakuumsystem



Trim skæg, overskæg og bakkenbarter uden alle de løse hår med denne trimmer. Det kraftige vakuum fanger de løse hår, så du holder god orden, mens du trimmer.

Innovativt Lift & Trim-system



Trim dine skægstubbe i én hurtig bevægelse. Vores innovative Lift & Trim-system rejser hvert enkelt hår og styrer det hen til de dobbeltslebne knive i rustfrit stål. Resultatet er en ensartet klipping eller trimning i én arbejdsgang.

Dobbeltslebne knive



De stærke stålknive er dobbeltslebne og meget holdbare, så de kan skære gennem selv tykt hår. De er selvslibende, idet de kører let mod hinanden, mens du trimmer.

20 låsbare længdeindstillinger



Klip i nøjagtig den længde, du ønsker. Drej blot præcisionskiven til en af 20 længdeindstillinger mellem 0,5 - 10 mm i trin på 0,5 mm.

Til brug med eller uden ledning



Oplad skægtrimmeren i 1 time for at få 75 minutters ledningsfri brug. Hvis du har brug for mere energi under trimningen, skal du blot slutte trimmeren til stikkontakten. Denne trimmer er designet til at køre både ledningsfrit og via stikkontakten.

Batteriindikatorer



Batteriindikatorerne i denne trimmer giver besked om din batteristatus: Næsten/helt afladet, oplader eller fuldt opladet. På den måde kan du oplade din trimmer helt og i tide, og du ender ikke med et afladet batteri midt under trimningen.

Præcisionstrimming



Når du er færdig med at trimme, skal du blot klikke på denne præcisionstrimmer for at tilrette stilen ved at definere detaljer og kanter eller trimme overskægget ved at klikke på trimmerens præcisionskam.

Nem at rengøre



Fjern hovedet på din Philips-skægtrimmer, og skyl det under hanen for nem rengøring. Lad det tørre, før du sætter det tilbage på apparatet.

Bygget til at holde



Vi støtter denne Philips-trimmer med en 2 års garanti: Vores plejeprodukter er bygget til at holde. Du behøver aldrig at oliere den, og den er kompatibel med alle netspændinger i hele verden.

Specifikationer

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger: 20 integrerede længdeindstillinger

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste

Kam: 3 mm præcisionskam

Præcisionstrimmer

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Opladning: Fuld opladning på 1 time

Batteritype: Litiumion

Driftstid: Op til 75 minutter

Design

Farve: Sølvfarvet

Service

2 års reklamationsret

Olie ikke nødvendigt

Klippesystem

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Længdeindstillinger: 0,5 op til 10 mm

Præcision (interval): 0,5 mm

Brugervenlig

Rengøring: Tilbehør, der kan rengøres

Zoomring: Nem justering af

længdeindstillinger

Display: Batteriindikator med lys

Betjening: Brug med og uden ledning

