

Philips
Kartáč

CP0913

Kartáček A| na udržování vašeho strojku v čistotě.

Vyčistěte tímto kartáčkem i těžko dostupné záhyby strojku.

PHILIPS

Specifikace

Vyměnitelná část

- Vhodné pro tato zařízení pro péči o vzhled::

BT7201, BT7202, BT7203, BT7204, BT7205,
BT7206, BT7210, BT7215, BT7220



Datum vydání 2024-03-27

Verze: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com