

PHILIPS

Rasoir électrique
100 % étanche

Shaver series 5000

Lames ComfortTech

Têtes 360° Contour

Affichage avancé

Tondeuse de précision
SmartClick



S5467/17



Un rasage facile, propre et confortable

Le rasoir Philips Series 5000 rend votre rituel matinal plus agréable. Grâce à sa tête entièrement flexible et à son manche ergonomique, il est très intuitif et son système d'ouverture par simple pression permet de le nettoyer facilement en quelques secondes.

Pour un rasage pratique

- Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage
- Accessoire tondeuse clipsable pour une moustache et des pattes impeccables
- Jusqu'à 50 minutes de rasage sans fil par charge complète
- Sélectionnez un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide
- Charge complète en une heure

Exigez le meilleur de votre rasoir

- Affichage LED avec icônes pour une utilisation intuitive du rasoir

Un résultat propre en tout confort

- Maintient le contact avec la peau pour un rasage de près confortable
- un rasage de près efficace avec un confort optimal
- Prise ergonomique avec caoutchouc antidérapant


Points forts

Tondeuse de précision SmartClick



Clipsez notre tondeuse de précision respectueuse de la peau pour parfaire votre style. C'est la solution idéale pour entretenir la moustache et tailler les pattes.

50 minutes de rasage sans fil



Vous pourrez vous raser pendant près de 50 minutes par charge complète de la batterie.

Lames ComfortTech



Lames auto-affûtées pour un rasage de près efficace et un confort optimal de la peau. Les caches de lame arrondis protègent votre peau des lames pendant qu'elles coupent délicatement les poils à ras.

Rasage sur peau humide ou sèche



Un rasoir 100 % étanche qui s'adapte à vos préférences. Optez pour un rasage à sec pratique ou utilisez votre mousse ou gel préféré pour un rasage rafraîchissant sur peau humide.

Têtes 360° Contour



Les têtes entièrement flexibles pivotent à 360° pour épouser les contours de votre visage. Bénéficiez d'un contact optimal avec la peau pour un rasage impeccable et confortable.

Manche ergonomique



Le rasoir est doté d'une prise ergonomique pour que chaque mouvement soit naturel. La nouvelle poignée ergonomique avec caoutchouc antidérapant vous permet de vous raser facilement même sous la douche.

Ouverture d'une simple pression



Nettoyez facilement le rasoir. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour ouvrir la tête de rasage et rincer à l'eau.

1 heure de charge



Chargez votre rasoir Philips entièrement en seulement 1 heure, grâce à la batterie lithium-ion puissante et efficace. Si vous êtes pressé, une charge de 5 minutes vous permet d'avoir suffisamment d'autonomie pour un rasage complet.

Affichage avancé



L'écran intuitif affiche des informations pratiques pour obtenir des performances optimales de votre rasoir : - Indicateur d'autonomie à 1 niveau - Indicateur de nettoyage - Indicateur de batterie faible - Indicateur de remplacement des têtes - Indicateur de verrouillage.

Caractéristiques

Accessoires

Entretien: Capot de protection
SmartClick: Tondeuse de précision
Capot de protection
Tondeuse nez-oreilles incluse

Alimentation

Charge: Charge complète en 1 heure, Recharge rapide en 5 min
Tension automatique: 100-240 V
Autonomie: 45 min / 15 rasages
Type de batterie: Lithium-ion
Consommation en veille: 0,1 W
Consommation maximale: 9 W

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main
Couleur: Noir d'encre

Entretien

2 ans de garantie
Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans avec SH50

Performance de rasage

Système de rasage: Lames MultiPrecision, Système Super Lift&Cut
SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, Système

SkinProtection

Suivi des contours: Têtes flexibles dans 5 directions

Facile d'utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable
À sec ou avec de la mousse: Utilisable à sec ou avec de la mousse
Afficheur: Indicateur d'autonomie à 1 niveau, Voyant de charge faible, Témoin de charge, Voyant de nettoyage, Voyant de remplacement des têtes, Indicateur de verrouillage pour le transport
Fonctionnement: Débrancher avant utilisation

