

Philips GoZero  
Герметичная бутылка

**590 мл**  
Мгновенная фильтрация  
ПЭНП, без бисфенола-А  
Серый

**AWP2722GRR**



## Чистая вода для активности на открытом воздухе!

### Безопасная питьевая вода, где бы вы ни находились

Фильтр GoZero Adventure позволит вам быть уверенными в качестве питьевой воды — он задерживает до 99,999 % содержащихся в воде патогенов, включая бактерии, вирусы и пузырьки. Более того, он устраняет твердые частицы, химические вещества и тяжелые металлы, а также улучшает вкус и прозрачность воды.

#### **Чистая и вкусная вода**

- Безопасная питьевая вода в любое время и в любом месте

#### **Максимально удобно**

- Можно мыть в посудомоечной машине
- Таймер покажет, когда нужно заменить фильтр

#### **Идеально для использования в дороге**

- Защита от пыли
- Герметична

**PHILIPS**

Герметичная бутылка  
590 мл Мгновенная фильтрация, ПЭНП, без бисфенола-А, Серый

## Характеристики

### Условия подачи воды

- Фильтр Adventure AWP294/AWP295: Заметно более чистая вода, 5–38 градусов Цельсия. Не используйте для фильтрации морской воды
- Фильтр Fitness AWP286/AWP287: Водопроводная вода, 5–38 градусов Цельсия

### Общие характеристики

- Срок службы фильтра: 1 месяц

- Ресурс фильтра: 100 л
- Цвет: Темно-серый
- Сменный фильтр-картридж: Фильтр Fitness AWP286/AWP287, Фильтр Adventure AWP294/AWP295
- Количество фильтров: 1 шт. в упаковке
- Материал бутылки: ПЭНП, без бисфенола-А
- Емкость бутылки (без фильтра): 590 мл

AWP2722GRR/58

## Особенности

### Фильтр Adventure

Основа фильтра Adventure — инновационный материал с электроадсорбционными свойствами, который задерживает до 99,999 %\* содержащихся в воде патогенов, чтобы вы могли пить чистую воду в любом месте и в любое время\*\*. Фильтр также устраняет твердые частицы, химические вещества и тяжелые металлы. Просто наполните бутылку, нажмите на нее и пейте!

### Защита от пыли

Бутылка оснащена колпачком для защиты от пыли, чтобы наконечник оставался чистым.

### Герметична

Конструкция с защитой от протекания обеспечит отсутствие пролитой воды в вашей сумке.

### Можно мыть в посудомоечной машине

Все компоненты, за исключением фильтра, можно мыть в посудомоечной машине (макс. 50 градусов Цельсия).

### Оповещение о замене фильтра

Таймер покажет оптимальное время для замены фильтра.



Дата выпуска 2023-02-27

Версия: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Основано на результатах тестов, проведенных международным сертификационным агентством SGS в лабораторных условиях.

\*\*\* Всегда используйте наиболее чистый из доступных источников воды. Заявленная эффективность фильтра и его срок жизни проверялись в лабораторных условиях. Эффективность может быть ниже из-за экологических или санитарных условий, которые могут привести к повторному загрязнению воды после фильтрации.