

PHILIPS

Elektrischer Nass-
und Trockenrasierer

Shaver series 5000

ComfortTech Klängen

360-Grad-Scherköpfe für
Konturen

Erweitertes Display

SmartClick-Präzisionstrimmer



S5467/17



Einfache Rasur – gründlich und angenehm

Die Philips Shaver Series 5000 bringt Komfort in Ihre Morgenroutine. Der Rasierer ist dank des vollständig flexiblen Kopfes und seines ergonomischen Griffs intuitiv zu bedienen. Durch das Öffnen per Tastendruck lässt er sich in wenigen Sekunden leicht reinigen.

Für eine bequeme Rasur

- Öffnen per Knopfdruck für eine einfache Reinigung
- Aufsteckbarer Trimmer für perfektes Trimmen von Schnurrbart oder Koteletten
- Bis zu 50 Minuten Akkubetrieb bei vollständiger Aufladung
- Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur
- Vollständige Aufladung in einer Stunde

Holen Sie das Beste aus Ihrem Rasierer heraus

- LED-Display mit Symbolen für intuitives Rasieren

Ein sauberes und komfortables Ergebnis

- Bleibt mit der Haut in Kontakt, damit Sie eine angenehme, sanfte Rasur erhalten
- Effiziente, gründliche Rasur mit optimalem Hautkomfort
- Ergonomischer Griff mit rutschfestem Gummi


Besonderheiten

SmartClick Präzisionstrimmer



Stecken Sie unseren hautschonenden Präzisionstrimmer auf das Handstück, um Ihren Look zu perfektionieren. Dieser ist besonders für die Pflege Ihres Schnurrbarts und das Schneiden von Koteletten geeignet.

50 Minuten kabellos rasieren



Nach einer vollständigen Aufladung können Sie sich 50 Minuten lang kabellos rasieren.

ComfortTech Klagen




Selbstschärfende Klagen sorgen für eine effiziente, saubere Rasur bei optimalem Komfort. Die gebogenen Klagenkappen schützen die Haut vor den Klagen, die das Haar direkt über der Haut schneiden.

Rasieren Sie sich nass oder trocken



Ein Nass- und Trockenrasierer, der sich nach Belieben anpasst. Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel.

360-Grad-Scherköpfe



Die vollständig flexiblen Scherköpfe sind um 360° drehbar und folgen so Ihren Gesichtskonturen. Erleben Sie optimalen Hautkontakt für eine gründliche und hautfreundliche Rasur.

Ergonomischer Griff



Dank dem ergonomischen Griff des Rasierers fühlt sich jede Bewegung natürlich an. Der neue ergonomische Griff mit rutschfestem Gummi ermöglicht eine mühelose Rasur auch unter der Dusche.

Öffnen per Knopfdruck



Reinigen Sie den Rasierer schnell und einfach. Öffnen Sie den Scherkopf per Knopfdruck und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab.

1 Stunde Ladezeit



Laden Sie Ihren Philips Rasierer mit dem leistungsstarken und energiesparenden Lithium-Ionen-Akku in nur 1 Stunde vollständig auf. Sie haben es eilig? Schließen Sie den Rasierer 5 Minuten lang an eine Steckdose an und Sie haben genug Leistung für eine Komplettarasur.

Erweitertes Display



Das intuitive Display zeigt relevante Informationen für die optimale Leistung Ihres Rasierers an: – 1-Stufen-Akkustandsanzeige – Reinigungsanzeige – Anzeige für niedrigen Ladestand – Erinnerung zum Scherkopfaustausch – Reisesicherungsanzeige

Daten

Zubehör

SmartClick: Präzisionstrimmer

Schutz: Schutzkappe

Schutzkappe

Inklusive Nasen- und Ohrenhaartrimmer

Leistung

Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde,
Schnellladung in 5 Minuten

Batterietyp: Lithium-Ionen

Akkulaufzeit: 45 Min/15 Rasuren

Automatische Spannungsanpassung: 100 bis
240 V

Standby-Stromverbrauch: 0,1 W

Max. Stromverbrauch: 9 W

Design

Farbe: Tiefschwarz

Handstück: Ergonomischer Griff & einfache
Handhabung

Service

Ersatzklinge: Alle 2 Jahre mit SH50 ersetzen
2 Jahre Garantie

Rasierleistung

Konturenanpassung: In 5 Richtungen bewegl.
Flex-Scherköpfe

Schersystem: MultiPrecision-Klingensystem,

Super Lift & Cut-Technologie

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry,
Hautpflegesystem

Benutzerfreundlichkeit

Nass und trocken: Nass und trocken einsetzbar

Anzeige: 1-stufige Akkustandsanzeige,
Warnanzeige bei geringem Ladestand,
Akkustandsanzeige, Reinigungsanzeige,
Scherkopfaustausch-Anzeige,
Reisesicherungsanzeige

Pflege: Vollständig abwaschbar

Betrieb: Ziehen Sie vor dem Gebrauch den
Netzstecker aus der Steckdose

