

Philips
Schüssel für
Küchenmaschine

Kunststoff

CP6602



Unbegrenzte gesunde, hausgemachte Möglichkeiten

Informationen zur Kompatibilität finden Sie in den Spezifikationen.

Hervorragende Ergebnisse selbst mit den härtesten Zutaten

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Schüssel für Küchenmaschine
Kunststoff

CP6602/01

Daten

Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen:: HR7320,

HR7310

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2022-12-21

Version: 3.3.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com