

Philips
Szczotka

CP0913

Szczotka do utrzymywania urządzenia w czystości.

Ta szczotka służy do czyszczenia trudno dostępnych obszarów urządzenia.

PHILIPS

Dane techniczne

Część zamienna

- Do golarek: BT7201, BT7202, BT7203, BT7204,

BT7205, BT7206, BT7210, BT7215, BT7220



Data wydania 2022-12-22

Wersja: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com