

Philips  
DISCO emulsionante



CP6665

## Accessorio emulsionante

Verifica le specifiche di compatibilità

L'attrezzo perfetto per montare, sbattere o emulsionare le uova o la panna montata. Per un maggiore aumento di volume e ariosità, usa l'impostazione a bassa velocità. Creare dessert deliziosi o la maionese non è mai stato così facile!

### **La comodità di usare ricambi Philips**

- Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

**PHILIPS**

# Specifiche

## Parte sostituibile

- Compatibile con il modello: HR7627, HR7776

# In evidenza

## Sostituzione semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.



Data di rilascio  
2022-12-23

Versione: 3.3.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)