

Philips  
Accesoriu de aranjare a  
bărbii



AC20

## Accesoriu de aranjare a bărbii, cu 5 setări de lungime

Se potrivește numai modelelor noi cu capete de radere unghiulare

Experimentează versatilitatea aparatului tău de bărbierit Philips cu accesoriul de aranjare a bărbii. Alege din 5 setări de lungime pentru a crea orice, de la un aspect nebărbierit perfect la o barbă scurtă, tunsă îngrijit. Sau folosește accesoriul de aranjare pentru o tundere prealabilă înainte de bărbierit.

### Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips

- Reînnoiește-ți cu ușurință produsul cu piese originale Philips

**PHILIPS**

## Specificații

### Piesă înlocuibilă

- Se potrivește modelelor de aparate de bărbierit:: S5531, S5532, S5533, S5535, S5536, S5579, S5581, S5582, S5583, S5584, S5585, S5586, S5587, S5588,

S5589, S7731, S7732, S7735, S7782, S7783, S7786, S7788, S8050, S9931, S9932, S9933, S9935, S9936, S9938, S9982, S9983, S9985, S9986, S9987

## Repere

### Reînnoire ușoară componentelor produsului

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulțumită pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.



Data apariției 2023-04-29

Versiune: 7.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)