

Philips  
Pieni vedensuodatin



CRP979

## Espressokeittimen vedenpuhdistin

Tarkista yhteensopivat tuotteet teknisistä tiedoista

Tämä suodatin estää kalkin kertymisen kahvinkeittoon käytettävästä vedestä. Sopii erilaisiin kahvinkeittimiin.

### **Ease of using Philips spare parts**

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

**PHILIPS**

## Kohokohdat

### **Helposti vaihdettavat osat**

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-

osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.

# Tekniset tiedot

## Vaihdeettava osa

- Sopii malleihin: 10003756, 10003757, 10003758, 10003759, 10003770, 10003772, 10003900, 10003916, 10003934, 10003960, 10003965, 10004030, 10004053, 10004087, 10004126, 10004250, 10004251, 10004252, 10004254, 10004255, 10004256, 10004257, 10004258, 10004259, 10004316
- Sopii malleihin: 10002856, 10002857, 10002859, 10002938, 10002962, 10000205, 10000206, 10000248, 10000249, 10000260, 10000261, 10001340, 10001341, 10001592, 10001593, 10001594, 10001595, 10001596, 10001597, 10001598, 10001599, 10001602, 10001603, 10001604, 10001605, 10001606, 10001607, 10001608, 10001609, 10001770, 10001823, 10001855, 10002520, 10002687, 10002688, 10002689, 10002740, 10002743, 10002744, 10002745, 10002746, 10002796, 10002797, 10002798, 10002799, 10002804, 10002805, 10002806, 10002807, 10002808, 10002809, 10002825, 10002830, 10002836, 10002837, 10002855, 10002858, 10002879, 10002900, 10002929, 10003059, 10003074, 10003075, 10003082, 10003222, 10002827, 10002828, 10002829, 10002861, 10002862, 10002863, 10002864, 10002865, 10002866, 10002867, 10002880, 10002921, 10002922, 10002923, 10002924, 10002927, 10002928, 10000223, 10000224, 10000225, 10000226, 10000240, 10002600, 10000241, 10000242, 10000243, 10001383, 10001532, 10001533, 10001534, 10001535, 10001536, 10001537, 10001538, 10001539, 10001550, 10001552, 10001553, 10001554, 10001555, 10001556, 10001557, 10001558, 10001559, 10001562, 10001563, 10001564, 10001565, 10001566, 10001568, 10001569, 10001704, 10001705, 10001707, 10001708, 10001760, 10001852, 10001853, 10001951, 10001952, 10001953, 10001954, 10001955, 10002006, 10002007, 10002008, 10002009, 10002030, 10002483, 10002484, 10002485, 10002486, 10002487, 10002488, 10002497, 10002498, 10002499, 10002510, 10002511, 10002513, 10002514, 10002516, 10002517, 10002518, 10002571, 10002572, 10002676, 10002696, 10002732, 10002733, 10002734, 10002735, 10002736, 10002753, 10002770, 10002771, 10002772, 10003017, 10002773, 10002775, 10003056, 10002776, 10002777, 10003060, 10002778, 10002826, 10002832, 10002833, 10002834, 10003058, 10002835, 10003057, 10002838, 10002839, 10002841, 10002842, 10002868, 10002869, 10002881, 10002925, 10002931, 10003062, 10003063, 10003073, 10003112, 10003310, 10002660, 10002661, 10002738, 10002780, 10002781, 10002933, 10002934, 10003000, 10003020, 10003021, 10003022, 10003024, 10003025, 10003026, 10003110, 10003111, 10003138, 10003151, 10003152, 10003153, 10003154, 10003158, 10003167, 10003217, 10003226, 10003227, 10003228, 10003229, 10003296, 10003162/EU, 10003163/EO, 10001822, 10002550, 10002669, 10003400, 10003401, 10003490, 10003674, 10003695, 10002920, 10002926, 10003402, 10003403, 10003404, 10002496, 10002512, 10002831, 10000130, 10000140, 10001239, 10001240, 10001420, 10001430, 10002315, 10002930, 10002860, 10002915, 10003072, 10003113, 10003114, 10003223, 10003224, 10003291, 10003351, 10003352, 10003353, 10003360, 10003361, 10003362, 10003363, 10003364, 10003559, 10003580, 10003581, 10003582, 10003583, 10003584, 10003585, 10003586, 10003587, 10003588, 10003589, 10003590, 10003591, 10003592, 10003593, 10003594, 10003595, 10003600, 10003601, 10003602, 10003633, 10003634, 10003741, 10002843, 10003721, 10003802, 10003803, 10003820, 10003842, 10003871, 10003872, 10003874, 10003883, 10001706
- Sopii malleihin: 10002307/F, 10002308/F, 10002760/F, 10002762/F, 10002800/F, 10002953/F, 10002954/F, 10002955/F, 10002956/F, 10002971/F, 10002973/F
- Sopii malleihin: 10004051, 10004052
- Sopii kahvituotteisiin: EP3362/00, EP3363/00, EP3363/10, EP3510/00, EP3519/00, EP3550/00, EP3551/00, EP3551/10, EP3558/00, EP3559/00, EP4010/00, EP4050/10, EP4051/10, EP5045/10, EP5333/10, EP5360/10, EP5361/10, EP5365/10, EP5960/10, EP5961/10, HD8525/01, HD8525/09, HD8642/01, HD8643/01, HD8643/09, HD8644/01, HD8645/01, HD8645/09, HD8646/01, HD8648/01, HD8649/01, HD8649/11, HD8649/51, HD8650/01, HD8650/09, HD8650/11, HD8650/19, HD8650/21, HD8650/29, HD8650/91, HD8661/01, HD8661/09, HD8662/01, HD8651/19, HD8651/21, HD8651/29, HD8651/31, HD8651/41, HD8652/51, HD8652/59, HD8652/91, HD8653/01, HD8653/41, HD8654/59, HD8661/01, HD8661/09, HD8662/01, HD8662/09, HD8664/09, HD8665/09, HD8743/11, HD8743/12, HD8743/19, HD8743/31, HD8745/01, HD8745/02, HD8745/03, HD8745/09, HD8745/11, HD8745/18, HD8745/19, HD8745/21, HD8745/22, HD8747/01, HD8747/03, HD8747/09, HD8749/01, HD8749/11, HD8750/11, HD8750/18, HD8750/50, HD8750/81, HD8750/88, HD8750/99, HD8751/11, HD8751/12, HD8751/14, HD8751/19, HD8751/71, HD8751/88, HD8752/22, HD8752/41, HD8752/49, HD8752/61, HD8752/71, HD8752/83, HD8752/84, HD8752/89, HD8752/99, HD8753/11, HD8753/19, HD8753/71, HD8753/79, HD8753/81, HD8753/83, HD8753/84, HD8753/88, HD8753/89, HD8753/92, HD8753/95, HD8753/96, HD8754/11, HD8754/19, HD8755/01, HD8755/02, HD8756/01, HD8756/09, HD8760/01, HD8760/09, HD8760/11, HD8761/01, HD8761/09, HD8761/11, HD8761/19

# Tekniset tiedot

18, HD8761/26, HD8762/01, HD8762/19, HD8763/01, HD8763/09, HD8763/11, HD8763/18, HD8763/19, HD8763/21, HD8763/31, HD8764/01, HD8764/02, HD8766/01, HD8766/09, HD8767/01, HD8768/01, HD8768/08, HD8768/09, HD8768/21, HD8768/29, HD8769/01, HD8769/08, HD8769/09, HD8769/11, HD8769/19, HD8770/01, HD8770/02, HD8770/10, HD8777/11, HD8778/11, HD8779/01, HD8780/01, HD8821/01, HD8821/09, HD8821/11, HD8822/09, HD8824/01, HD8824/09, HD8825/09, HD8826/09, HD8827/01, HD8827/09, HD8827/12, HD8828/01, HD8828/09, HD8829/01, HD8829/09, HD8830/10, HD8830/12, HD8831/01, HD8831/09, HD8831/11, HD8832/01, HD8832/09, HD8833/11, HD8833/12, HD8833/18, HD8833/19, HD8833/31, HD8833/39, HD8834/01, HD8834/09, HD8834/11, HD8834/19, HD8836/11, HD8836/12, HD8836/18, HD8836/19, HD8836/21, HD8836/22, HD8836/29, HD8837/01, HD8837/02, HD8837/09, HD8837/31, HD8837/32, HD8838/01, HD8838/02, HD8838/08, HD8838/09, HD8838/31, HD8838/32, HD8839/11, HD8839/32, HD8841/01, HD8841/09, HD8841/11, HD8842/09, HD8844/01, HD8844/09, HD8847/01, HD8847/09, HD8847/11, HD8847/19, HD8848/09, HD8851/01, HD8852/01, HD8852/09, HD8854/01, HD8854/02, HD8854/09, HD8855/01, HD8855/09, HD8856/01, HD8856/02, HD8856/08, HD8856/09, HD8857/01, HD8857/09, HD8858/01, HD8859/01, HD8861/11, HD8862/01, HD8862/09, HD8865/09,

HD8867/11, HD8867/12, HD8869/09, HD8869/11, HD8880/09, HD8881/09, HD8884/09, HD8885/09, HD8886/19, HD8887/19, HD8888/19, HD8889/19, HD8900/01, HD8900/11, HD8902/01, HD8904/01, HD8906/01, HD8911/01, HD8911/02, HD8911/09, HD8911/21, HD8912/09, HD8913/11, HD8914/01, HD8914/09, HD8915/01, HD8915/09, HD8915/77, HD8916/01, HD8916/09, HD8916/19, HD8917/01, HD8917/09, HD8918/09, HD8918/21, HD8918/31, HD8918/41, HD8919/51, HD8919/55, HD8919/59, HD8921/01, HD8921/09, HD8922/01, HD8922/09, HD8924/01, HD8924/09, HD8925/01, HD8925/09, HD8926/29, HD8927/01, HD8927/09, HD8928/09, HD8942/11, HD8942/12, HD8943/11, HD8943/12, HD8943/19, HD8943/21, HD8943/22, HD8943/29, HD8944/01, HD8944/02, HD8944/09, HD8944/18, HD8946/01, HD8946/02, HD8946/09, HD8953/01, HD8953/09, HD8953/11, HD8953/19, HD8953/21, HD8954/01, HD8954/09, HD8964/01, HD8964/08, HD8965/01, HD8966/01, HD8966/08, HD8966/11, HD8967/01, HD8968/01, HD8969/09, HD8975/01, HD8977/01, HD8978/01, HD9712/01, HD9712/11, SM3054/00, SM3054/10, SM3061/10, SM5460/10, SM5470/10, SM5473/10, SM5478/10, SM5479/10, SM5570/10, SM5572/10, SM5573/10, SM7580/00, SM7581/00, SM7680/00, SM7683/00, SM7684/00, SM7685/00, HD8829/11

- Sopii malleihin:: 10001524, 10003940, 10002761/F, 10002763/F, 10002970/F, 10002972/F, 10003164/AU, 10003169/ZA, 10003216/UK



Julkaisupäivä 2023-11-15

Versio: 7.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)