


PHILIPS

AVENT

Mamadeira Infantil



www.philips.com/avent

Philips Consumer Lifestyle B.V.



Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands / Países Baixos

Marcas registradas são de propriedade da Koninklijke Philips N.V.

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

3000.096.8563.2 (02/05/2023)



300009685632

PORTUGUÊS DO BRASIL

Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar o produto. Guardar a embalagem e/ou rótulo para eventuais consultas.

Para a saúde e segurança do seu bebê

AVISO!

- A sucção contínua e prolongada de fluidos pode causar enfraquecimento dos dentes.
- Sempre verifique a temperatura do alimento antes de dá-lo ao bebê.
- Aos primeiros sinais de dano ou desgaste, descarte o produto imediatamente.
- Mantenha os componentes não utilizados fora do alcance das crianças.
- Nunca prenda o produto em cordas, fitas, laços ou partes soltas da roupa. Isso pode estrangular a criança.
- Nunca use o bico como chupeta.
- Não utilizar a mamadeira sem supervisão constante de um adulto.
- Antes de cada uso, colocar o bico e a mamadeira em água fervente por, pelo menos, 5 (cinco) minutos.
- Antes de cada uso, examinar se o bico apresenta algum rasgo ou perfuração, descartando-o caso esteja danificado.
- O furo do bico já está na medida exata, não necessitando aumentá-lo sob risco de provocar asfixia.
- Para prevenir cáries dentárias, não mergulhar o bico em substâncias doces.

Não é recomendável usar um micro-ondas para aquecer alimentos ou bebidas do bebê. As micro-ondas podem destruir nutrientes valiosos em alimentos/bebidas e produzir altas temperaturas localizadas. Se você decidir usar o micro-ondas, tenha cuidado redobrado para mexer alimentos/bebidas aquecidas para garantir a distribuição uniforme de calor e verifique a temperatura antes de servir. Coloque somente o recipiente no micro-ondas, sem o anel de rosca, o sistema AirFree, o bico e a tampa.

Não deixe o bebê brincar com peças pequenas ou andar/correr com a mamadeira. Após amamentar o bebê, sempre jogue fora o leite materno que sobrar. Examine o produto antes de usá-lo, esticando o bico em todas as direções. Aos primeiros sinais de dano ou desgaste, descarte-o imediatamente.

Sistema AirFree

O sistema AirFree mantém o bico cheio de leite durante a alimentação, mesmo quando a mamadeira é colocada na horizontal. Permite uma posição vertical de alimentação para o seu bebê, a fim de reduzir a ingestão de ar. Ajuda a reduzir problemas de alimentação comuns, incluindo gases e refluxo.

Antes da primeira utilização

Desmonte todas as partes, limpe e esterilize-as, colocando-as em água fervente por, pelo menos, 5 minutos. Esse procedimento visa garantir a higiene.

Montagem

Verifique se o bico está totalmente puxado pelo anel de rosca (Fig. 1, 2). Coloque o sistema AirFree na mamadeira antes de montar o anel de rosca e o bico (Fig. 3).

Aviso: Se você preparar a fórmula, certifique-se de ela esteja completamente dissolvida para evitar o bloqueio do sistema AirFree.

Nota: Antes de alimentar o bebê, certifique-se de encher o bico com leite virando a mamadeira (com o sistema AirFree) para baixo. Em seguida, gire a mamadeira para alimentar de forma que o sistema AirFree esteja voltado para cima, alinhado com o nariz do bebê (Fig. 6).

As mamadeiras Philips Avent também podem ser usadas sem o sistema AirFree.

Limpeza e armazenamento

Limpe todas as partes antes de cada uso para garantir a higiene. Após cada uso, desmonte todas as partes, lave com água morna e sabão, remova todos os resíduos de alimentos e enxágue bem. Se usar uma escova para limpar a ponta do bico, limpe-o cuidadosamente para evitar danos. Em seguida, deixe ferver por, pelo menos, 5 minutos. Lave bem as mãos e verifique se as superfícies estão limpas antes do contato com os componentes esterilizados. Durante a esterilização com água fervente, evite que as partes encostem na lateral da panela. Isso pode causar deformação, defeito ou dano irreversível ao produto pelos quais a Philips não se responsabiliza. A coloração dos alimentos pode manchar as peças. Este produto pode ser colocado em lava-louças. Não coloque o produto em um forno aquecido. Não coloque as partes da mamadeira em contato com os superfícies com agentes de limpeza abrasivos ou antibacterianos. Recomenda-se trocar o bico a cada 3 meses. Guarde as peças em um recipiente seco e coberto. Não deixe o bico e/ou sistema AirFree em locais expostos à luz solar direta ou ao calor, nem imerso em desinfetante (solução esterilizadora) por mais tempo que o recomendado, pois isso pode danificar as peças.

Compatibilidade

O sistema AirFree funciona com todas as mamadeiras Philips Avent, exceto mamadeiras de vidro e bicos Pétalas de design anterior (Fig. 7). Bicos para troca estão disponíveis separadamente. Para saber mais sobre como escolher o bico certo para o seu bebê, visite-nos em www.philips.com/avent.

Suporte

Caso você precise de informações ou suporte, acesse www.philips.com/support.