

Philips
Upínadlo k mixéru

Černá

CP6937



používá se pro jednotku mixéru

Informace o kompatibilitě naleznete v technických údajích

o propojení s mixérem

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

PHILIPS

Specifikace

Vyměnitelná část

- Vhodné pro typy produktů:: HR3651, HR3652, HR3653, HR3654, HR3655, HR3657, HR3658,

HR3663

- Pro model kuchyňského přístroje:: HR3662, HR3664

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2023-01-11

Verze: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com