

PHILIPS

Brosse à dents à piles

Philips One by Sonicare

- Une brosse qui nettoie mieux
- Une brosse facile à transporter
- Une brosse sans tracas
- Une brosse en plusieurs couleurs



HY1100/01



Perfectionnez votre brossage

La nouvelle brosse à dents électrique One nettoie vos dents en profondeur pour un sourire plus blanc et plus lumineux. Emportez votre brosse One avec vous, où que vous alliez. Son design élégant et léger ainsi que son étui portatif en font la brosse idéale pour vous. De quelle couleur est votre One?

Brossage optimal

- De bonnes vibrations

Pour les déplacements

- Étui de transport à emporter partout

Pratique

- Pour une brosse à dents toujours neuve
- Brossage pendant 90 jours avec la même pile
- La routine en toute simplicité grâce à l'aide au brossage

Couleurs multiples

- Une couleur pour chaque style

Points forts

De bonnes vibrations



Considérez la brosse One comme une brosse à dents manuelle plus puissante et plus rapide. Les 13 000 microvibrations par minute et les poils profilés nettoient vos dents en douceur pour un sourire plus blanc et plus éclatant.

La brosse à dents One qui vous accompagne



La brosse à dents One est conçue pour être transportée afin que vous puissiez bénéficier d'une sensation de propreté où que vous soyez. Élégante et légère, elle se range dans un étui de transport compact.

Une routine simplifiée




Nous avons tous parfois besoin d'un coup de main. La brosse à dents One émet un signal sonore toutes les 30 secondes pour vous inviter à passer à la partie suivante de votre bouche. Un signal prolongé à 2 minutes vous indique que le brossage est terminé.

Une couleur pour chaque style



Miami, minuit, mangue ou menthe, choisissez la couleur qui correspond à votre style. Créez une combinaison de couleurs personnalisée en choisissant parmi les nombreuses têtes de brosse et poignées disponibles.

90 jours de brossage



La brosse à dents One peut être utilisée pendant 90 jours avec la même pile AAA, soit trois mois de sourire éclatant.

Garder la fraîcheur



Les dentistes recommandent de changer votre tête de brosse tous les trois mois pour obtenir de meilleurs résultats. Les têtes de brosse Philips One sont disponibles dans une large gamme de couleurs éclatantes, ce qui vous permet de renouveler votre style et votre tête de brosse à chaque changement.

Caractéristiques

Spécificités techniques

Batterie: AAA alcaline
Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 90 jours

Design et finition

Couleur: Miami

Compatibilité

Compatibilité têtes de brosse: Uniquement compatible avec, Poignées Philips One
Compatibilité du manche: Incompatible avec les autres modèles, Têtes de brosse Philips Sonicare :

Accessoires inclus

Manche: 1 Philips One
Têtes de brosse: 1 tête de brosse Philips One
Housse de voyage: Étui de voyage Philips One
AAA alcaline: One

