

# PHILIPS

Gezicht en lichaam

OneBlade Pro

Oplaadbare Li-ionbatterij

Precisiekam met 14 lengtestanden

Nat en droog gebruik

Digitaal LED-display



QP6550/17



## Trim, scheer en style haar van elke lengte

### Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Philips OneBlade Pro Face + Body kan haar van elke lengte trimmen, scheren en stylen. Je krijgt een mesje voor je gezicht en een mesje voor je lichaam met een opzetstuk dat je huid beschermt. Vergeet meerdere hulpmiddelen. OneBlade doet het allemaal.

#### Gebruiksvriendelijk

- Elk mesje gaat 4 maanden mee
- Nat of droog te gebruiken,
- Creëer nauwkeurige randen en strakke lijnen
- Opladen en gebruiken

#### Comfortabel scheren

- Unieke OneBlade-technologie
- Scheer haar af
- Beschermt tegen wondjes op gevoelige plekken
- Makkelijk trimmen in elke richting

#### Strakke contouren

- Strakke lijnen

#### Gelijkmatig trimmen

- Vind de exacte lengte die u zoekt
- Trimmen


# Kenmerken

## Unieke OneBlade-technologie



De Philips OneBlade is ontworpen voor het stylen van gezichtshaar en het verzorgen van het lichaam. Hij trimt, snijdt randen en scheert elke haarlengte. Het apparaat zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele scheerbeurt dankzij een glijcoating en afgeronde uiteinden. En met een knipelement dat 200x per seconde beweegt, werkt hij zelfs bij langere haren efficiënt.

## Trimmen (gezicht + lichaam)




Trim uw baard op een gelijkmatige lengte met de meegeleverde instelbare precisiekam. De 14 lengtestanden bieden ontelbare mogelijkheden, van het trimmen van een '5 o'clock shadow', tot een strakke baard, tot een stijl met een langere baard. Trim uw lichaamshaar in elke richting met de opklikbare lichaamskam (3 mm).

## Strakke lijnen




Met het dubbelzijdige mesje krijgt u in enkele seconden precies getrimde lijnen, zodat u elke geknipte haar kunt zien.

## Scheer haar af



Het OneBlade-scheerapparaat scheert niet zo dicht op de huid als een traditioneel mes en voelt dus comfortabel. Scheer tegen de haargroei in en scheer haar van elke lengte eenvoudig af.

## Beschermingssysteem



Klik het huidbeschermingssysteem op de OneBlade voor een extra laag bescherming op gevoelige gebieden van het lichaam.

## Opklikbare lichaamskam




Bevestig de kam voor lichaamsbehandling van 3 mm om in elke gewenste richting te trimmen.

## Precisiekam met 14 lengtestanden




Een scheerapparaat voor nat en droog gebruik waarmee u de haarlengte naar uw voorkeur kunt trimmen met 14 verschillende standen van 0,4 tot 10 mm.

## Dubbelzijdig mesje



OneBlade volgt de contouren van uw gezicht zodat u alle plekken eenvoudig en comfortabel kunt trimmen en scheren. Stileer uw eigen contouren en strakke lijnen door het dubbelzijdige mes in elke gewenste richting te bewegen.

## Duurzame OneBlade



Vervang uw mesje elke 4 maanden\* voor optimale prestaties. Zodra het mesje versleten is, verschijnt er een groene waarschuwingsindicator.

# Specificaties

## Trim- en scheerprestaties

**Scheersysteem:** Contourvolgende technologie, Dubbel beschermingssysteem

**Trimsysteem:** Contourvolgende technologie

## Accessoires

**Trimkam:** Kam met 14 lengtestanden (0,4-10 mm), Opklikbaar huidbeschermingssysteem, Opklikbare lichaamskam

**Standaard:** Oplaadstandaard

**Etui:** Zacht opbergetui

**Extra vervangmesje**

## Vermogen

**Automatisch voltage:** 100-240 V

**Opladen:** Volledig opladen in 1 uur

**Batterijtype:** Lithium-ion

**Gebruikstijd:** 120 minuten

**Maximaal energieverbruik:** 5,4 W

## Ontwerp

**Kleur:** Chroom

**Handvat:** Ergonomische grip en gebruik

## Service

**2 jaar garantie:** Op de handgreep

**Vervangend scheerhoofd:** Om de 4 maanden vervangen\*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620

## Gebruiksgemak

**Display:** Full LED-digitaal display, Reisvergrendelingsindicator

**Opladen:** Oplaadbaar

**Nat en droog te gebruiken**

