

# PHILIPS

Rasoio elettrico Wet  
& Dry

Shaver series 5000

Lame ComfortTech

Testine per contorno viso a 360°

Display avanzato

Rifinitore di precisione  
SmartClick



S5467/17



## Rasatura semplice, pulita e ordinata

Philips Shaver serie 5000 garantisce comfort alla tua routine mattutina. Il rasoio è intuitivo da usare grazie alla testina completamente flessibile e all'impugnatura ergonomica. L'apertura con un solo tocco consente una pulizia facile in pochi secondi.

### Per una rasatura pratica

- Rifinitore ad aggancio, per una rifinitura perfetta di baffi e basette
- Apertura con un solo tocco per una facile pulizia
- Fino a 50 minuti di rasatura senza filo con una ricarica completa
- Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta o rinfrescante su pelle bagnata
- Ricarica completa in un'ora

### Sfrutta al meglio il tuo rasoio

- Display LED con icone per un uso intuitivo del rasoio

### Un risultato pulito e ordinato

- Mantiene il contatto con la pelle per una rasatura confortevole e perfetta
- rasatura pulita ed efficiente con un comfort ottimale della pelle
- impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo


# In evidenza

## Rifinitore di precisione SmartClick



Aggancia il nostro rifinitore di precisione e definisci il tuo stile. Ideale per regolare i baffi e rifinire le basette.

## 50 minuti di rasatura senza filo



Rasatura senza filo fino a 50 minuti dopo una ricarica completa.

## Lame ComfortTech




Le lame auto-affilanti offrono una rasatura efficace e precisa con un comfort ottimale. I coprilame ricurvi proteggono la pelle dalle lame che tagliano delicatamente i peli appena sopra la superficie cutanea.

## Rasatura Wet & Dry



Rasoio Wet & Dry che si adatta alle tue preferenze. Scegli una comoda rasatura su pelle asciutta oppure utilizza la schiuma o il gel che preferisci per una rasatura rinfrescante sulla pelle bagnata.

## Testine per contorno viso a 360°



Le testine pienamente flessibili ruotano a 360° per seguire i contorni del viso. Contatto ottimale con la pelle per una rasatura accurata e delicata sulla pelle.

## Easy grip



Il rasoio è dotato di un'impugnatura ergonomica che rende ogni movimento naturale. La nuova impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo consente di radersi facilmente anche sotto la doccia.

## Apertura con un solo tocco



Pulisci il rasoio con facilità. Con la semplice pressione di un pulsante, apri la testina di rasatura e risciacquala.

## Tempo di ricarica di 1 ora



Ricarica completamente il tuo rasoio Philips in 1 ora, grazie alla potente batteria agli ioni di litio. Vai di fretta? Metti in carica il rasoio per 5 minuti per avere una carica sufficiente per una rasatura completa.

## Display avanzato



L'intuitivo display mostra informazioni rilevanti, per consentirti di ottenere le migliori prestazioni dal tuo rasoio: indicatore di stato della batteria a 1 livello - indicatore di pulizia - indicatore di batteria scarica - indicatore di sostituzione delle testine di rasatura - indicatore del blocco da viaggio.

# Specifiche

## Accessori

**Manutenzione:** Cappuccio protettivo

**SmartClick:** Rifinitore di precisione

**Cappuccio protettivo**

Rifinitore per naso incluso

## Assorbimento

**Tipo di batteria:** Ioni di litio

**Autonomia:** 45 min/15 rasature

**Carica:** 1 ora per una ricarica completa, 5 minuti di ricarica rapida

**Voltaggio automatico:** 100-240 V

**Alimentazione in stand-by:** 0,1 W

**Consumo energetico massimo:** 9 W

## Design

**Impugnatura:** Impugnatura ergonomica

**Colore:** Nero inchiostro

## Assistenza

**Testina di ricambio:** Sostituire ogni 2 anni con SH50

**Garanzia di 2 anni**

## Prestazioni di rasatura

**Segue le linee del viso:** Testine Flex con mov. in 5 direzioni

**Sistema di rasatura:** Sistema a Lame

MultiPrecision, Tecnologia Super Lift & Cut

**SkinComfort:** AquaTec Wet & Dry, Sistema SkinProtection

## Facilità d'uso

**Pulizia:** Completamente lavabile

**Display:** Indicatore batteria ad 1 livello,

Indicatore di batteria scarica, Indicatore di

ricarica, Indicatore di pulizia, Indicatore di

sostituzione delle testine di rasatura, Indicatore

blocco da viaggio

**Wet & Dry:** Wet & Dry

**Funzionamento:** Prima dell'uso, scollegare

l'apparecchio

