



Philips
KRÜMELSCHUBLADE,
SCHWARZ

Metall

CP6742

Knusprig gebräunter Toast an jedem Tag

Herausnehmbare Krümelschublade

Einfache Reinigung dank der herausnehmbaren Krümelschublade

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

KRÜMELSCHUBLADE, SCHWARZ
Metall

Daten

Ersatzteil

- Für Küchengerätmodell:: HD2515, HD2581,

HD2516, HD2582, HD2583

CP6742/01

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-01-19

Version: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com