



Philips
Zubehörhalter für
Küchenmaschine

Kunststoff

CRP556

Befestigt Ersatzteile an der Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Eine Küchenmaschine besteht aus unterschiedlichen Ersatz- und Zubehörteilen. Mit diesem Zubehörhalter können Sie alle diese Teile an das Gehäuse Ihres Geräts anbringen.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen: HR7600/10,

HR7605/10, HR7605/11

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-01-19

Version: 6.6.1

EAN: 08 71010 35733 57

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com