

Philips
Sütőedény kenyérsütőhöz



CP9221

Sütőedény tésztadagasztáshoz és kenyérsütéshez

Kenyérsütő forma az 1208. hét után gyártott készülékekhez

Amikor kenyérsütő formája elhasználódik vagy megsérül, eredeti Philips pótalkatrészre cserélheti, hogy reggel ismét friss kenyeret fogyaszthasson.

Egyszerű használat a Philips alkatrészeknek köszönhetően

- Újítsa fel termékét egyszerűen eredeti Philips alkatrészekkel

PHILIPS

Műszaki adatok

Cserélhető alkatrészek

- A következő terméktípushoz:: HD9020/40

Fénypontok

Termékalkatrészek egyszerű beszerzése

A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.



Kiadás dátuma
2023-01-19

Verzió: 6.6.1

EAN: 08 71010 36103 11

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com