

Philips  
Deckel für  
Küchenmaschine

Kunststoff  
Transparent

CRP562



## Zum Verschließen des Behälters Ihrer Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dank der großen Einfüllöffnung im Behälterdeckel Ihrer Küchenmaschine können Sie Obst und Gemüse in großen Stücken zuführen. Außerdem dient der Deckel als Spritzschutz beim Gebrauch des Geräts.

### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

**PHILIPS**

Deckel für Küchenmaschine  
Kunststoff Transparent

CRP562/01

## Daten

### Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen: HR7600/10,

HR7605/10, HR7605/11

## Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2023-01-19

Version: 4.4.1

EAN: 08 71010 35734 18

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)