

Philips  
Schüssel für  
Küchenmaschine

2,1 l Trockenmasse  
1,5 l Flüssigkeit

CRP558



## Ein Zubehörteil für Ihren Mixer

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Der spülmaschinenfeste Zerkleinerer-Behälter eignet sich für Ihren Mixer. Er kann zum Zerkleinern, Kneten, Mixen und Pürieren verwendet werden. Ein zusätzlicher Behälter kann sich als äußerst nützlich erweisen, z. B. wenn sich der andere gerade in der Spülmaschine befindet!

### Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

**PHILIPS**

Schüssel für Küchenmaschine  
2,1 l Trockenmasse 1,5 l Flüssigkeit

CRP558/01

## Daten

### Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen: HR7605/10,

HR7605/11

## Besonderheiten

### Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2023-01-19

Version: 6.6.1

EAN: 08 71010 35733 71

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)