



Philips
Schüssel für
Küchenmaschine

Mühle
Transparent

CRP511

Ein Zubehörteil für Ihren Mixer

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Der spülmaschinenfeste Zerkleinerer-Behälter eignet sich für Ihren Mixer. Er kann zum Zerkleinern, Kneten, Mixen und Pürieren verwendet werden. Ein zusätzlicher Behälter kann sich als äußerst nützlich erweisen, z. B. wenn sich der andere gerade in der Spülmaschine befindet!

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit Produkttyp:: HR2067/20
- Funktioniert mit den Produkttypen: HR2067/00
- Eignet sich für die Produkttypen: HR2061/01, HR2061/04, HR2061/20, HR2061/55, HR2061/56,

HR2061/86, HR2064/00, HR2064/55, HR2066/00, HR2066/55, HR2067/02, HR2067/03, HR2067/04, HR2067/05, HR2067/06, HR2067/08, HR2067/55, HR2067/56, HR2067/86

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-11-16

Version: 3.3.1

EAN: 87 10103 57189 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com