

Philips
Mixbecher

Mit Glaskanne

HR3013



Glasbecher für Ihren Standmixer

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dieser Glasbecher eignet sich zum Vermengen von Flüssigkeiten und weichen Zutaten, z. B. für Pfannkuchenteig, sowie zum Pürieren bereits gekochter Zutaten mit Ihrem Philips Mixer. Der Becher ist spülmaschinenfest, geruchsneutral und kratzfest.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Mixbecher
Mit Glaskanne

Daten

Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen: HR2074/50,

HR2074/52

HR3013/01

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-01-19

Version: 4.4.1

EAN: 08 71010 35456 20

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com