



Philips  
Filter

Kunststoff

CP6707

## Mikro-Sieb-Filter

Für langfristige und zuverlässige Verwendung jeden Tag

Der herausnehmbare Mikro-Sieb-Filter auf dem Auslauf erfasst selbst kleinste Kalkpartikel mit einer Größe von nur 200 Mikrometern und sorgt so für klares Wasser in der Tasse.

### **Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile**

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

**PHILIPS**

Filter2  
Kunststoff

# Daten

## Ersatzteil

- Für Küchengerätmodell:: HD9348, HD9349

CP6707/01

# Besonderheiten

## Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2023-08-14

Version: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)