



CRP209

Hält Obst- und Gemüsefasern an einem Platz

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Dank des Siebs an Ihrem Entsafter bleiben die Obst- und Gemüsefasern nicht darin hängen. Das Sieb ist einfach abnehmbar und kann mit einem Schwamm gereinigt werden.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen: HR1820/70
- Funktioniert mit Produkttyp:: HR1823770

- Funktioniert mit den Produkttypen:: HR8532/01, wird noch festgelegt, HR8534/01

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-11-15

Version: 4.4.1

EAN: 87 10103 56499 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com