

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
rechargeable

Sensiflex

1 mode

HX1610/02



Nettoyage double action

La brosse à dents électrique ultime

C'est prouvé, la brosse à dents électrique Philips Sensiflex 1610 nettoie plus efficacement vos dents qu'une brosse à dents classique, et sa double action nettoyante favorise l'élimination de la plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès, en surface ou au niveau des espaces interdentaires.

Nettoyage double action

- Des dents naturellement plus blanches
- Élimination de la plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès
- Nettoyage des surfaces visibles des dents

Douce avec les gencives, mais dure avec la plaque dentaire

- Maintient une pression optimale sur les dents

Points forts

Des dents naturellement plus blanches



Des dents naturellement plus blanches

Nettoyage double action



Nettoyage des surfaces visibles des dents et élimination de la plaque dentaire et interdentaire grâce à la tête active

Système breveté de protection des gencives



Maintient une pression optimale sur les dents

Objectifs

Élimination de la plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès

Caractéristiques

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Longueur du cordon: 1,16 m

Temps de charge: 16 hr

Consommation électrique: 2,9 W

Tête à double brosse: La tête à double brosse a été conçue pour réaliser 15 000 mouvements par minute

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 25 minute(s)

Accessoires inclus

Base de recharge avec ergots de fixation pour tête de brosse

Performances de brossage

Têtes de brosse: 1

