



Philips Pure Essentials
Collection
Stomer

9 l, 900 W
Optimale tijdstellingen

HD9140/90

Uw eten was nog nooit zo smakelijk

Stomer met Flavour Booster

Deze hoogwaardige Philips-stomer met unieke Flavour Booster verrijkt uw gestoomde gerechten met het heerlijke aroma van kruiden en specerijen. Vooraf instelbare tijden, een warmhoudfunctie en een boekje vol professionele recepten helpen u keer op keer een heerlijke maaltijd te bereiden.

Geniet van meer verschillende smaken

- De Flavour Booster voegt meer smaak toe met heerlijke kruiden en specerijen
- Optimale tijdstellingen voor vis, groenten, rijst en meer

Geen gedoe

- Vaatwasmachinebestendige onderdelen
- Digitale timer
- Externe waterinlaat
- De warmhoudfunctie houdt het voedsel warm voor het serveren

Slimme functies

- De verwijderbare lekbak van 500 ml is eenvoudig te legen en schoon te maken
- Opbergvak voor snoer
- Stapelbare stoomlagen
- Ontkalkindicatielampje met geluid
- Waterbijvulindicator

PHILIPS


Kenmerken

Flavour Booster



De unieke Flavour Booster van de Philips-stomer verrijkt uw gerechten met het heerlijke aroma van kruiden en specerijen. Stomen wordt nog lekkerder. Gooi uw favoriete kruiden en specerijen in de Booster en laat de stoom al het werk doen. De hitte van de stoom laat de heerlijke aroma's van de kruiden en specerijen vrijkomen, die in het voedsel trekken en resultaten leveren om van te watertanden.

Optimale tijdstellingen



Stomen is een nauwkeurige bezigheid. Daarom heeft de Philips-stomer verschillende tijdstellingen die de stoom automatisch uitschakelen zodra de ideale stoomtijd is bereikt. Zo kunt u veel verschillende soorten voedsel bereiden, waaronder rijst, groenten, kip en vis, en perfecte resultaten bereiken met behoud van alle smaken en vitamines.

Digitale timer

Digitale timer met 'klaar voor gebruik'-signaal en automatische uitschakeling.

Ontkalkindicator

Ontkalkindicatielampje met geluid geeft aan wanneer het apparaat moet worden ontkalkt.

Opbergvak voor snoer



Dankzij een opbergvak voor het snoer blijft het aanrecht netjes opgeruimd.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen



Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken.

Warmhoudfunctie



De warmhoudfunctie houdt het voedsel warm voor het serveren.

Externe waterinlaat



Externe waterinlaat voor het bijvullen van het reservoir tijdens gebruik.

Verwijderbare lekbak van 500 ml

De verwijderbare lekbak van 500 ml is eenvoudig te legen en schoon te maken

Waterbijvulindicator

Waterbijvulindicator geeft aan wanneer het waterniveau te laag is.

Stapelbare stoomlagen



De stapelbare stoomlagen nemen minder ruimte in beslag.

Specificaties

Ontwerpspecificaties

- Materiaal: Kunststof met roestvrij stalen delen
- Kleur(en): Zwart, metaal en rood

Technische specificaties

- Snoerlengte: 100 cm
- Spanning: 220 - 240 volt
- Vermogen: 900 W
- Frequentie: 50/60 Hz
- Capaciteit waterreservoir: 1,1 L
- Capaciteit (max.): 2,5/2,6/3,5 L

Gewicht en afmetingen

- Gewicht: 2,3 kg
- Afmetingen van het product (B x H x D): 312 x 450

x 227 mm

Algemene specificaties

- Antislipvoetjes
- Aan/uitlampje
- Koelblijvende handgrepen
- Waterniveau-indicator
- Aantal lagen: 3 stk
- Oververhittings- en droogkookbeveiliging

Accessoires meegeleverd

- Eierrek
- Opvangbak voor rijst/soep/voedsel: 1,2 L



Publicatiedatum
2023-07-22

Versie: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com