

Philips Series 7000
OKÉNKO KRYTU MÍSY

CP2002



Na výměnu stávajícího krytu okénka mísy

Jedná se o vyměnitelnou část pro kuchyňský robot Pretzel HR7962

Snadné použití náhradních dílů Philips

- Při výměně dílů výrobku používejte originální díly od společnosti Philips

PHILIPS

Specifikace

Vhodné pro

- Kuchyňský robot 7000 Series HR7962: HR7962

Přednosti

Snadná výměna dílů výrobku

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.



Datum vydání 2023-10-10

Verze: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com