



Philips
KRUIMELLADE-
ONDERDEEL,
BOSBESBLAUW

Metaal

CP6734

Elke dag knapperig, goudbruin geroosterd brood

Uitneembare kruimellade

Eenvoudig schoon te maken dankzij de uitneembare kruimellade

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

- Voor keukenhulpmodel:: HD2581

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum
2023-07-28

Versie: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com