

Philips
Deksel voor
waterreservoir

• SENSEO® Up

CP9056/01



Bedekt het SENSEO Up-waterreservoir

Ga naar het tabblad Specificaties om het bijpassende product te vinden

Dit deksel is bestemd voor het waterreservoir van uw SENSEO Up. Gemakkelijk te verwijderen en schoon te maken!

Ease of using Philips spare parts

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor producttypen:: HD7880/10, HD7880/11, HD7880/40, HD7880/41, HD7880/70, HD7880/71, HD7880/80, HD7880/81,

HD7880/86, HD7880/87, HD7884/30, HD7884/31, HD7884/60, HD7884/61, HD7884/80, HD7884/81

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum
2024-01-18

Versie: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com