

Philips
Borotvafejek

Megszűnt

Vásároljon helyette SH71 típust

SH70/60



Az SH70 típust az SH71 váltotta fel.

A legjobb eredmény érdekében 2 évente cserélje a borotvafejeket

A borotva két év alatt 9 millió szőrszálát vág le az arcáról. Cserélje ki a borotvafejeket, hogy újra 100%-os teljesítményt kapjon. Kompatibilis a Series 7000 borotvával.

Egyszerűen használható

- A borotvafejek cseréjét követően állítsa vissza készülékének alapbeállításait
- Egyszerűen cserélhető borotvafejek
- Cserélje le a borotvafejet mindössze két lépésben
- A készülék eredeti állapotának visszaállítása

Kompatibilitás

- Cserefejek a Shaver series 7000 sorozatú borotvákhoz

Alapos és sima borotválkozás

- A pengék óvják a bőrt és alaposan vágják még a 3 napos borostát is

PHILIPS

Borotvafejek
Megtűnt Vásároljon helyette SH71 típust

Fénypontok

Kompatibilis a Series 7000 sorozattal




Az SH70 cserefejek kompatibilisek a Shaver series 7000 (S7xxx) és a Star Wars SW7700 borotvákval.

GentlePrecision PRO pengék



Továbbfejlesztett, bőrvédő technológiával kialakított vágórendszerünket úgy terveztük, hogy csak a szőrszálakat vágja el, a bőrt ne. A V alakú pengék távol tartják maguktól a bőrt az alapos és sima borotválkozás érdekében – még 3 napos borosta esetén is.

Csere-émlékeztető



A legújabb Philips borotvák rendelkeznek egy beépített csere-émlékeztetővel, amelyet a borotvaegység szimbóluma jelöl. Ez a szimbólum világítani kezd, ezzel jelezve, hogy cserélni kell a borotvafejeket.

Egyszerű csere



1. Nyissa ki a borotvát a „kioldás” gomb megnyomásával; 2. A zárat az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el a rögzítőelemet; 3. Vegye ki a régi borotvafejeket és óvatosan illessze be a cseréket; ellenőrizze, hogy a fejek pontosan illeszkednek-e; 4. Helyezze vissza a rögzítőelemet az óramutató járásával megegyező irányba elfordítva; 5. Ha megfelelően zárja be a borotvafejet, akkor hallja, ahogyan a helyére pattan.

A borotva alapbeállításainak visszaállítása



A borotvafejek cseréjét követően a be-/kikapcsoló gomb több mint 7 másodpercig tartó nyomva tartásával visszaállíthatja alaphelyzetbe a csereémlékeztetőt. Ellenkező esetben a csereémlékeztető 9 egymást követő borotválkozás után automatikusan kikapcsol.

A készülék eredeti állapotának visszaállítása



A 100%-os teljesítmény fenntartása érdekében két évente cserélje a borotvafejeket.

SH70/60

Műszaki adatok

Borotvafejek

- A következő terméktípushoz: Shaver series 7000 (S7xxx)
- Továbbfejlesztett borotvafejek: Az SH70 típust az SH71 váltotta fel.

Tisztítás

- Használat: Használja a HQ110 tisztító spray-t



Kiadás dátuma
2023-02-18

Verzió: 11.11.1

EAN: 08 71010 38339 18

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com