


Quick Start Guide


Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápida







PHILIPS



© 2005 Philips Electronics NV. All rights reserved.
Tous droits réservés. Philips Electronics NV est une entreprise membre du groupe Philips.





OR / OU / O





OR / OU / O



OR / OU / O




OR / OU / O



1 Setup

Configuration


Configuración



Basic connections

Connexion de base


Conexión básica



Locating the TV connectors

Emplacement des prises du téléviseur

Ubicación de los conectores del TV




2 Connect

Connectez


Conecte



OR / OU / O




OR / OU / O




DVD player or recorder

Lecteur ou enregistreur de DVD

Reproductor o grabador de DVD




OR / OU / O



VCR

Magnétoscope

VCR



OR / OU / O

