

Register your products and get support at
www.philips.com/welcome

1335 Series

Quick start guide

PHILIPS



English	Before using your product, read all accompanying safety information. (All the technical specifications in the user manual and on the packaging are subject to changes without prior notice. If there is difference between the user manual and actual operation, the latter shall prevail.)
ภาษาไทย	ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณกรุณารอ่านให้เข้าใจในข้อมูลทั้งที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยที่มาพร้อมคู่มือนี้ (ข้อกำหนดทางเทคนิคทั้งหมดในคู่มือผู้ใช้งานและบนบรรจุภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้ามีความแตกต่างระหว่างในคู่มือผู้ใช้งานและในการทำงานจริง ให้ยึดถือจากการทำงานจริงเป็นหลัก)
Indonesia	belum menggunakan produk, harap baca semua informasi keselamatan yang disertakan (Semua spesifikasi teknis dalam panduan pengguna dan pada kemasan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada perbedaan antara panduan pengguna dan pengoperasian yang sebenarnya, maka yang berlaku adalah pengoperasian yang sebenarnya.)



English



ภาษาไทย

Indonesia


What's in the box

สิ่งที่มีอยู่ในกล่อง


Apa yang ada di dalam kotak kemasan



(EU)



(UK)



AAA

1



English

Mount the stand


ภาษาไทย

ตั้งขาตั้งจอทีวี


Indonesia

Pasangudukan

1









2





2

English Connect
ภาษาไทย ต่อพ่วงสาย
Indonesia Hubungkan










3


English Insert batteries
 ภาษาไทย การใส่แบตเตอรี่
 Indonesia Masukkan baterai





English To wall mount, purchase a suitable bracket.
ภาษาไทย การติดตั้งบนผนัง กรุณาซื้อขาแขวนทีวีที่เหมาะสม
Indonesia Untuk pemasangan di dinding, belilah braket yang sesuai.

TV	H	V
81 cm / 32"	100 mm	100 mm




4

English Press the  key on the side panel of the TV or on the remote control to turn on the TV.

ภาษาไทย กดปุ่ม  บนแผงควบคุมด้านข้างของทีวีหรือบนรีโมท คอนโทรลเพื่อเปิดทีวี

Indonesia Tekan tombol  di panel samping TV atau di remote control untuk menghidupkan TV.




i+

English Please refer to the User's Manual and the Philips support website for more operating instructions.

ภาษาไทย กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้ให้เข้าใจและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการปฏิบัติการเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฟิลิปส์

Indonesia Silakan lihat Panduan Pengguna dan situs web dukungan Philips untuk mendapatkan petunjuk pengoperasian selengkapnya





All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TPVision Netherlands B.V. All rights reserved.

