







55PUT6794/57
65PUT6794/57


Guía Rápida




A1

55"


1




2




A




B





3



4




5




A2

65"


1






2



3





English Read the safety instructions.
Español Lea la información de seguridad.



Registre su producto y obtenga asistencia en www.philips.com/TVsupport

