

Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Huomautuksia:

- Tämän asiakirjan viimeisin versio löytyy Philipsin tukisivulta (www.philips.com/support).
- Löydät tämän aineiston ja muita siihen liittyviä tiedostoja käyttäessäsi televisiosi tyyppinumeroa (esim. 32PF9956/12).
- Philips ei vastaa mistään ongelmista, joiden syynä pidetään tämän asiakirjan sisältöä. Virheet, joista on ilmoitettu Philipsille, korjataan ja julkaistaan Philipsin tukisivulla mahdollisimman pian.

Johdanto

Tässä dokumentissa kerrotaan, kuinka voidaan tehdä Philips-diaesitystiedosto, jossa on taustaaäni. Ota huomioon, että tämän asiakirjan sisältö on tarkoitettu käyttäjille, joilla on riittävät tekniset taidot tai jotka tuntevat ohjelmiston.

Aloita diaesitys avaamalla diaesitystiedosto tv:n selaimessa.

- 1 Paina kauko-ohjaimen  painiketta, kun olet asettanut muistikortin tai USB laitteen ja kytkenyt tv:n päälle.
- 2 Siirry paikkaan, johon tallensit diaesitystiedoston (.alb) kannettavassa muistilaitteessa (Portable Memory/PM).
- 3 Valitse diaesitystiedosto ja aloita diaesitys painamalla **OK** painiketta.
- 4 Lopeta diaesitys painamalla **OK** painiketta.

Yleiset säännöt

- Diaesitys käyttää tavallista ASCII XML syntaksia, jolla voit luoda ja muokata diaesitystiedostoja yksinkertaisilla työkaluilla.
- Kaikkien verkon sisältöön tehtävien viitteiden pohjana on oltava sisällön globaalinen osoite.
- Kannettavan muistin (Portable Memory/PM) sisällöllä ei ole globaalia osoitetta; siitä johtuen sisältöä PM:stä ei voi koskaan ottaa diaesityksestä, ellei sitä ole tallennettu ensiksi itse PM:lle.
- Kannettavuuden ylläpitämiseksi PM:lle tallennetun diaesityksen tulisi viitata VAIN saman PM:n sisältöön. Globaalisten osoitteiden käytöstä voi olla seurauksena epäjohdonmukaisuuksia, jos PM:a käytetään ei-verkotetussa CE-laitteessa. Se ei ole kiellettyä, mutta on suositeltavaa käyttää asianmukaisia verkotettuja laitteita.
- On suositeltavaa, että URL:n viitatessa PM sisältöön, perustana on suhteellinen polku, joka alkaa hakemistosta, jonne diaesitys on tallennettu. Tämä polku sisältää PM:n laitteen tai aseman nimen. Absoluuttinen polku sisältöön on myös tuettu.
 - suhteellinen polku: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
 - absoluuttinen polku: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, ...

Yleinen formaatti

Alla olevaa formaattia ja syntaksia käytetään diaesitystiedoston (yksinkertainen ascii teksti) luomiseen päätteellä .alb (.ALB)

Esimerkkejä: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Tekstitiedoston luomiseen on käytettävä seuraavaa syntaksia:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Tuetut XML-tunnisteet

Seuraava taulukko kuvaa XML syntaksia.

Tunnisteen nimi	Käyttö	Kuvaus
philips-slideshow	pakollinen	Philips diaesityksen allekirjoitus ja versio.
title	valinnainen	Soittolistan otsikko.
audio	valinnainen	Audio-URL merkin jälkeen määrittelee taustalla kuuluvan musiikin diaesityksen aikana. Yksittäinen laulu tai soittolista (.m3u & .pls) ovat ainoat pätevät audioviitteet. Muusta viitteestä ei saa audiotointoa. Jos valitaan yksittäinen laulu, laulua toistetaan loputtomiin. Jos valitaan soittolista, sen kappaleet soitetaan ja toistetaan soittolistan lopussa.
slide-duration	valinnainen	Dian oletettu esitysaika (0,1 sekunteina). TV sovelluksen ei ole pakko tukea tätä tunnistetta. TV sovellus voi pakottaa yhden tai useamman määritellyn näyttöajan käytön. (32PF9956/12 TV ei tue tätä)
slides	pakollinen	Tunnistaa esitettävät diat.
slide	valinnainen	Tunnistaa yksittäisen dian URL.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Select this to start slideshow</title>
  <audio>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Nature_clip.mp3</audio>
  <slide-duration>80</slide-duration>
  <slides>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips001.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips002.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips003.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips004.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips005.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips006.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips007.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips008.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips011.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips012.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips013.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips014.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips015.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips016.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips017.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips018.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips019.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips020.jpg</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```