

Sistema de home theater

Entrada de vídeo componente

OU

HDMI

Jogos/Câmera/Fones de ouvido

S-VIDEO

OU

HDMI

3

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Guia Rápido

- 1 Configuração
- 2 Conectar
- 3 Usufruir

PHILIPS

11781 123 0014

© 2007 Philips Electronics NV. All rights reserved. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics NV or other respective owners. Specifications are subject to change without notice.

Sistema de áudio externo

Áudio composto

Computador

VGA

OU

HDMI

Aparelhos HD

HDMI

HDMI

1 Configuração

Montar

A x 2

B

C

D

Conexão básica

Cabo de alimentação Antena / Cabo

Sim

Standby

Não

Localizando os conectores do TV

2 Conectar

Decodificador de TV a cabo ou satélite

S-VIDEO

OU

Entrada de vídeo componente

OU

HDMI

DVD player ou gravador de DVD

Entrada de vídeo componente

OU

HDMI

Videocassete

Áudio/Video composto

OU

S-VIDEO