



Sound by
Bowers & Wilkins

快速使用指南


A




1




2




3




4a




5a




6a




4b




5b




6b




7




8




9.1




9.2











10



11





此機種無附紙本使用手冊，請使用以下網址搜尋後自行下載。
*使用手冊包含限用物質標示說明書。

www.philips.com/TVsupport



所有註冊和未註冊的商標是其各自所有者的財產。
規格如有變更，恕不另行通知。
Philips 和 Philips 商標圖形是Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。
其使用需獲得Koninklijke Philips N.V. 的許可。
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com