

Sistema de home theater

Entrada de vídeo componente

OU

HDMI

Jogos/Câmera/Fones de ouvido

Áudio/Video composto (LADO)

OU

S-VIDEO

Computador

VGA

OU

DVI

Receiver/Amplificador Digital Externo

Saída Sony / Philips Digital Interface SPDIF

OU

HDMI

Gerenciamento de cabos

A, B, C

Aparelhos HD

HDMI

Sistema de áudio externo

Áudio composto

3

Usufruir

Guia Rápido

- Configuração
- Conectar
- Usufruir

M6 (18mm) x 4
M5 (25mm) x 2
R03 / AAA (1.5V) x 2

PHILIPS

www.philips.com

© 2007 Philips Electronics NV. All rights reserved.

Trademarks are the property of Philips Electronics NV or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

SdMiHd

1 Configuração

Montar

A x 2
B
C
D
E
F
G
M6 (18mm) x 4
M5 (25mm) x 2

Conexão básica

Cabo de alimentação
Antena / Cabo

Sim
Standby
Não

Localizando os conectores do TV

2 Conectar

Decodificador de TV a cabo ou satélite

S-VIDEO

OU

Entrada de vídeo componente

OU

HDMI

DVD player ou gravador de DVD

Entrada de vídeo componente

OU

HDMI

Videocassete

Áudio/Video composto

OU

S-VIDEO