












PHILIPS


OLED934 系列



A



B



Sound by
Bowers & Wilkins

快速使用指南

A

1

2

3

4a

5a

6a

4b

5b

6b

7






8

9.1

9.2

10

11



B

VESA (x, y)

65" 300x300mm M6
(L: 10mm-15mm)
164 cm

繁體中文 請閱讀安全說明。

溫馨提示：
壁掛安裝時，請先將機器壁掛鎖附位置的
螺絲(已安裝)取出，此螺絲非標準壁
掛螺絲，請勿使用。

此機種無附上紙本使用手冊，請使用以下網址輸入機種型號搜
尋後自行下載。
*使用手冊包含限用物質標示說明。
www.philips.com/TVsupport

2x AAA 1.5V

USB 1 5.0V=500mA

USB 2 5.0V=900mA

HDMI ARC

SUBWOOFER PRE OUT

NETWORK

DIGITAL AUDIO OUT

Y Pb Pr L/R

HDMI ARC

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	-	○	○	○	○	○
電路板組件	-	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	-	○	○	○	○	○
其他線材	-	○	○	○	○	○
遙控器	-	○	○	○	○	○
喇叭	-	○	○	○	○	○

備考1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

電源

無線網路

Google Assistant

書冊

PHILIPS