

Philips
Професійні телевізори

Дистанційне керування

22AV2226A



Високоякісний гігієнічний пульт дистанційного керування

За підтримки Google Assistant™.

Пульт дистанційного керування з функцією "розмови після натиснення" для використання Google Помічника на професійному телевізорі Philips на базі Android. Спеціальні кнопки забезпечують швидший доступ до більшої кількості контенту. Антимікробний пластик і поверхня без порожнин дозволяє легко чистити пульт.

Простий у використанні

- Кнопка Cast для легкої потокової передачі
- Кнопка YouTube для швидкого доступу
- Кнопка Netflix для миттєвого доступу
- Підтримка функції рації для Google Assistant™

Розумніший дизайн

- Батарейний відсік із замком
- Виявлення низького рівня заряду батареї
- Пам'ять для налаштувань кількох пультів ДК
- Гігієнічні, антимікробний і без порожнин
- Надзвичайно довгий ресурс батареї

PHILIPS

Специфікації

Батарея

- Тип: 2xAA (не входять у комплект)

Розміри

- Розміри виробу (ШхГхВ): 215 x 46 x 23 мм
- Розміри виробу (ШхГхВ), дюйми:
8,46 x 1,81 x 0,91 дюймів

22AV2226A/00

Основні

Гігієнічний дизайн

Вибір антимікробного матеріалу в поєднанні з конструкцією без порожнин робить цей гігієнічний пульт дистанційного керування простим для очищення від бруду і мікробів.

Надзвичайно довгий ресурс батареї

Звільніть своїх працівників від додаткового навантаження із заміни батареї. Дві лужні батареї AA забезпечують дуже тривалий термін використання – до 5 років.

Кнопка Netflix

Спеціальна кнопка Netflix забезпечує миттєвий доступ для ефективної зручності користування. Для активації Netflix діють умови.

Кнопка YouTube

Спеціальна кнопка YouTube відкриває світ дозволяє на великому екрані одним натисненням кнопки.

Кнопка Cast для легкої потокової передачі

Спеціальна кнопка Cast забезпечує швидшу потокову передачу контенту із зовнішніх пристроїв. Просто натисніть, щоб активувати екран з інформацією про з'єднання для потокової передачі даних із будь-якого ноутбука, планшета, телефону або настільного ПК з підтримкою Cast.

Функція рації

Керуйте своїм телевізором за допомогою голосу й натиснувши кнопку. Відкривайте YouTube. Збільшуйте гучність. Відтворіть улюблені пісні, отримуйте всю необхідну інформацію, наприклад про погоду, про заплановані справи та, навіть, виконуйте миттєвий усний переклад. Просто використовуйте спеціальну кнопку на пульті дистанційного керування і промовляйте у вбудований мікрофон.

Пам'ять для налаштувань кількох пультів ДК

Зберігайте налаштування однаковими між змінами батареї. Функція кількох пультів ДК зберігає налаштування у постійній пам'яті для легкого використання.

Виявлення низького рівня заряду батареї

Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з'явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.

Батарейний відсік із замком

Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи замінити лише персонал.



Дата випуску 2024-03-30

Версія: 1.0.1

EAN: 87 18863 03165 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com