




Receptor de cable, Receptor de cable HD




VCR



Grabador de DVD




Reproductor de DVD, Sistema Home theatre, Reproductor de discos blu-ray, Consola de juegos HD




Sistema de audio externo*

* No disponible en todos los modelos



Auriculares, Consola de juegos, videograbadora, PC




Guía de Inicio Rápida

Instalación




Registre su producto y obtenga asistencia en www.philips.com/welcome

¿Qué viene en la caja




Quite el bloqueo giratorio*

* Para configuraciones de 42 pulgadas y más.




Monte el TV en el soporte*

* Para configuraciones de 32 pulgadas.




Conecte el cable de red eléctrica* y la antena



Use el control remoto*

* El control remoto puede ser distinto según el modelo de TV.



Instalación programada

