



Philips
Фильтр-кувшин для воды

Микрофильтрация

Поместится на дверце
холодильника
Цифровой таймер

AWP2933WHT

Утоляйте жажду

чистой и вкусной водой

Вода из фильтра Philips Micro X-Clean остается вкусной, потому что фильтр задерживает портящие вкус вещества и многое другое.

Чистая и вкусная вода

- Сохраняет самые полезные свойства воды

Без усилий

- Откидная крышка для наполнения одной рукой
- Цифровой таймер покажет, когда нужно заменить фильтр
- Носик с защитой от пыли обеспечивает чистоту воды
- Можно мыть в посудомоечной машине

Полезно для здоровья и окружающей среды

- Вкусная вода гораздо дешевле, чем в бутылках
- Продлевает срок службы кухонных приборов

PHILIPS

Характеристики

Условия подачи воды

- Температура воды на входе: 5–38 °C
- Качество воды на входе: Водопроводная вода

Общие характеристики

- Срок службы фильтра: 1 месяц
- Размеры продукта (ДхШхВ): 260*110*255 миллиметра
- Скорость фильтрации: 0,3 л/мин

- Сменный фильтр-картридж: AWP210/AWP211/ AWP212
- Цвет: Ярко-белый
- Емкость кувшина: 2,6 л
- Количество фильтров: 1 шт. в упаковке
- Объем отфильтрованной воды: 1,9 л

Страна происхождения

- Кувшин: Добросовестно произведено в Китае

Особенности

Фильтр Micro X-Clean

Наслаждайтесь чистой и вкусной водой, а также различными горячими и холодными напитками. Фильтр Philips Micro X-Clean задерживает хлор, известье, тяжелые металлы и новые нежелательные частицы, например микропластики и ПФОК*.

Цифровой таймер

Цифровой таймер покажет оптимальное время для замены фильтра.

Крышка для простого наполнения

Откидная крышка для наполнения одной рукой.

Носик с защитой от пыли

Благодаря носику с защитой от пыли частицы не попадают через отверстие для налива воды, что позволяет поддерживать чистоту воды.

Предотвращает скопление накипи

Продлевает срок службы кухонных приборов, предотвращая скопление накипи.

Экономичный и экологичный

Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.

Можно мыть в посудомоечной машине

Кувшин для воды и воронку можно мыть в посудомоечной машине (макс. 50 градусов Цельсия). Если таймер отсутствует, крышку также можно мыть в посудомоечной машине. *Крышка с таймером и картридж фильтра не пригодны к мытью в посудомоечной машине.



Дата выпуска 2023-11-01

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Версия: 2.2.1

Характеристики могут меняться без
предварительного уведомления. Торговые марки
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или
соответствующих владельцев.

www.philips.com

* * Нежелательные или другие вещества, которые задерживает
этот фильтр, не обязательно содержатся в воде всех
пользователей.