

Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Uwagi:

- Najnowszą wersję tego dokumentu można znaleźć na witrynie wspomagającej Philipsa (www.philips.com/support). By znaleźć ten dokument oraz inne związane z nim pliki, wskaż numer katalogowy Twojego telewizora (na przykład, 32PF9956/1 2).
- Philips nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy powstające w związku z treścią niniejszego dokumentu. Błędy, o których zostanie powiadomiony Philips, zostaną niezwłocznie naprawione z umieszczeniem odnośnej informacji na witrynie wspomagającej.

Wstęp

Niniejszy dokument wyjaśnia sposób stworzenia w formacie Philipsa pliku pokazu slajdów z podłożonym dźwiękiem.

Upředzamy, że ten dokument jest obliczony na użytkowników mających kwalifikacje techniczne lub kwalifikacje w zakresie środków programowania.

Aby rozpocząć pokaz slajdów, otwórz plik pokazu slajdów w Oknie przeglądania zawartości w Swoim telewizorze.

- 1 Po włożeniu karty pamięci lub urządzenia USB oraz włączeniu telewizora naciśnij przycisk  na pilocie.
- 2 Przejdź do katalogu, w którym zachowałeś plik pokazu slajdów (.alb) w Swoim przenośnym urządzeniu pamięciowym.
- 3 Aby rozpocząć pokaz, wybierz plik pokazu slajdów i naciśnij klawisz **OK**.
- 4 Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij klawisz **OK**.

Ogólne zasady

- W pokazie slajdów używa się nieszyfrowanego języka ASCII XML. To umożliwia tworzenie oraz redagowanie plików pokazu slajdów za pomocą prostych środków programowych.
- Wszelkie odwołania do zawartości sieci muszą bazować na adresie globalnym zawartości.
- Zawartość przenośnego urządzenia pamięciowego (PM) nie ma adresu globalnego, skutkiem czego do tej zawartości nie może być odwołań pokazu slajdów, który sam nie jest przechowany na tym PM.
- Pokaz slajdów przechowany na PM, aby pozostał przenośny, powinien odwoływać się TYLKO do zawartości tegoż PM. Odwołania do adresów globalnych mogą mieć skutkiem niezgodność, jeżeli PM jest używane z urządzeniem nie podłączonym do sieci. Jednak nie należy tego traktować jako zakaz, to jest tylko zalecenie.
- Jest pożądané, aby odwołania URL do zawartości PM bazowały na ścieżce względnej zaczynającej się od katalogu, w którym jest przechowany pokaz slajdów. Ta ścieżka zawiera nazwę PM lub jego napędu. Ścieżka bezwzględna do zawartości również będzie wspomagana.
 - ścieżka względna: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
 - ścieżka bezwzględna: USB1\pictures1\foo_bar.jpg, C:\fl.jpg, \organisation.jpg, ...

Ogólny format

Do stworzenia pliku pokazu slajdów (prosty tekst ASCII) o poszerzeniu .alb (.ALB) używa się poniższego formatu oraz składni.

Przykłady: slshow.l.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Do stworzenia pliku tekstowego należy użyć następującej składni:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Wspomagane oznaczniki XML

W poniższej tabeli podano opis składni XML.

Nazwa oznacznika	Zastosowanie	Opis
philips-slideshow	obowiązkowy	Sygnatura pokazu slajdów z podaniem wersji.
title	opcjonalny	Tytuł listy odtwarzania.
audio	opcjonalny	Następny po tym oznaczniku URL audio określa muzykę odtwarzaną w tle podczas pokazu slajdów. Poprawne są tylko odwołania audio do poszczególnych piosenek czy do listy odtwarzania. Inne odwołania nie spowodują odtwarzania dźwięku. Jeżeli odwołanie dotyczy jakiegokolwiek piosenki, ta piosenka będzie powtarzana bez końca. Jeżeli odwołanie dotyczy listy odtwarzania, utwory z tej listy będą odtwarzane po kolei, a po ostatnim nastąpi powtórzenie od początku listy.
slide-duration	opcjonalny	Domyślny czas trwania pokazu slajdu (do 0,1 sekundy). Aplikacja telewizora nie musi wspomagać tego oznacznika, lecz może wymuszać stosowanie jednego czy kilku predefiniowanych czasów trwania pokazu. (Nie wspomagany przez telewizor 32PF9956/12).
slides	obowiązkowy	Rozpoznaje te slajdy, które mają być pokazane.
slide	opcjonalny	Rozpoznaje URL pojedynczego slajdu.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Select this to start slideshow</title>
  <audio>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Nature_clip.mp3</audio>
  <slide-duration>80</slide-duration>
  <slides>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips001.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips002.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips003.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips004.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips005.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips006.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips007.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips008.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips011.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips012.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips013.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips014.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips015.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips016.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips017.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips018.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips019.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips020.jpg</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```