

Philips
Професионален
телевизор

Дистанционно управление

22AV2226A



Първокласно хигиенично дистанционно управление

С поддръжка за Google Assistant™.

Дистанционно управление с функция "push-to-talk" за използване на Google Assistant на професионален телевизор Philips с Android. Специалните бутони осигуряват по-бърз достъп до повече съдържание. Антимикробната пластмаса и гладка повърхност го правят лесно за почистване.

Лесна употреба

- Бутон за Cast за лесно поточно предаване
- Бутон за YouTube за бърз достъп
- Бутон Netflix за незабавен достъп
- Поддръжка на "push-to-talk" за Google Assistant™

По-интелигентен дизайн

- Заклучващо се отделение за батерии
- Разпознаване на изтощени батерии
- Памет за настройки на Multi-RC
- Хигиеничен, антимикробен и гладък
- Свръхдълъг живот на батерията

PHILIPS

Спецификации

Батерия

- Тип: 2 x AA (не са включени в комплекта)

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 215 x 46 x 23

- мм
- Размери на изделието (ШхДхВ) инча: 8,46 x 1,81 x 0,91 инч

22AV2226A/00

Акценти

Хигиеничен дизайн

Изборът на антимикробен материал, съчетан с гладък дизайн, прави това хигиенично дистанционно управление лесно за почистване и с покритие без микроби.

Свръхдълъг живот на батерията

Освободете персонала си от допълнително натоварване, свързано с интервенции в стайте за смяна на батерии. 2 алкални батерии AA осигуряват много дълъг живот на батериите – до 5 години.

Бутон Netflix

Специален бутон Netflix осигурява незабавен достъп за ефективност. Прилагат се правила и условия за активирането на Netflix.

Бутон за YouTube

Специален бутон за YouTube внася развлечение в големия екран с едно натискане.

Бутон за Cast за лесно поточно предаване

Специален бутон за Cast прави поточното предаване на съдържание от външни източници по-бързо. Просто го натиснете, за да активирате екрана за информация за свързване, за да можете да предавате поточно от всеки лаптоп, таблет, телефон и настолен компютър, снабден с тази опция.

Функция "push-to-talk"

Управлявайте телевизора си с гласа си с едно натискане на бутон. Отворете YouTube. Увеличете силата на звука. Възпроизвеждайте любимите си песни, получите цялата информация, която ви трябва, като например актуални метеорологични прогнози, задачи за вършене и дори мигновен гласов превод. Просто използвайте специалния бутон на дистанционното управление и говорете на вградения микрофон.

Памет за настройки на Multi-RC

Поддържайте настройките си абсолютно същите при смяна на батериите. Multi-RC запаметява конфигурацията ви в постоянно съхранение за поддръжка без усилия.

Разпознаване на изтощени батерии

Когато зарядът на батерията на вашето професионално дистанционно управление Philips започне да се изтощава, на екрана на телевизора ще се покаже известие. Това ви позволява да смените батериите, преди това да повлияе на услугите.

Заклучващо се отделение за батерии

Заклучващото се отделение за батерии е обезопасено с винт, което гарантира, че батериите могат да се изваждат или сменят само от персонала.



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.0.1

EAN: 87 18863 03165 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com