

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

7000 series
6000 series

Quick start guide



PHILIPS








English Before using your product, read all accompanying safety information

Português Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança em anexo.


Español Antes de usar el producto, lea la información de seguridad adjunta






English What's in the box
 Português Conteúdo da embalagem
 Español Contenido de la caja




(BR)



(AR)




M6 x 10mm





English To wall mount, purchase a suitable bracket.
Português Para fazer a montagem na parede, compre um suporte adequado
Español Para instalar el montaje de pared, adquiera un soporte adecuado.


TV	H	V	x	y
42"	400 mm	400 mm	M6	17 mm
47"	400 mm	400 mm	M6	15 mm
55"	400 mm	400 mm	M6	16 mm




1

English Mount the stand
 Português Monte o pedestal
 Español Monte el soporte


1




2




3





4



5





6




2


English Adjust the stand
 Português Ajuste o pedestal
 Español Ajuste el soporte










3

English Connect
Português Conectar
Español Conexión














4

English Manage cables
Português Gerenciar cabos
Español Orden de los cables




5


English Insert batteries
Português Insira as pilhas
Español Inserte las baterías




6

- English** Select your language and follow the onscreen instructions
- Português** Selecione o idioma e siga as instruções na tela.
- Español** Seleccione el idioma y siga las instrucciones en la pantalla.







English	Play buttons Control playback of media files
Português	Botões Reproduzir Controlar a reprodução de arquivos de mídia
Español	Botones de reproducción Controle la reproducción de archivos multimedia




English	Source Access a connected device
Português	Fonte Acessar um dispositivo conectado
Español	Fuente Acceda a un dispositivo conectado




English	Format Change picture format
Português	Formato Alterar o formato da imagem
Español	Formato Cambie el formato de imagen




English	TV Switch source to watch TV
Português	TV Alterar a fonte para assistir TV
Español	TV Cambie la fuente para ver TV



English	Home Access the Home menu
Português	Início Acessar o menu Início
Español	Inicio Acceda al menú Inicio



English	List Access the TV channel list
Português	Lista Acessar a lista de canais da TV
Español	Lista Acceda a la lista de canales de TV



English

Options

Access currently available options, picture and sound menus.

Português


Opções

Acesse os menus de opções de imagens e sons disponíveis no momento.

Español

Opciones

Acceda a las opciones disponibles, menús de imagen y sonido.



English

Navigation

Navigate through menus and select items

Português

Navegação

Navegar pelos menus e selecionar itens

Español

Navegación

Navigue por el menú y haga selecciones



English

For sustainability, the user manual is not printed and available in your product as onscreen help. A printable user manual as well as product updates is available from www.philips.com/support

Português



Para fins de sustentabilidade, o manual do usuário não é impresso e não está disponível no seu produto como ajuda na tela. O manual do usuário como também as atualizações do produto estão disponíveis no www.philips.com/support.

Español

Para mantenimiento, el manual del usuario no se encuentra impreso y está disponible en su producto como ayuda en pantalla. Un manual del usuario imprimible, así como las actualizaciones de productos se encuentran disponibles en www.philips.com/support.



www.philips.com/support





Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

