

Registre o seu produto e obtenha suporte em:
Registre su producto y obtenga soporte en:
www.philips.com/welcome


Guia Rápido

Guia Rápida




3 139 1254 1782


PHILIPS



M4 x 4





pedestal giratório somente para os modelos:
pedestal giratorio sólo para aparatos:
46PFL5605D & 46PFL6605D.









AAA




1









HDMI









YPbPr & AUDIO L/R




AUDIO L/R & VIDEO IN









4



Chave liga/desliga não disponível para os modelos:
El interruptor no está disponible para los aparatos:
32PFL3805D & 40PFL3805D

5







www.philips.com/tv



Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com