



- Odtwarzacz Blu-ray Disc, konsola gier HD
- Blu-ray lejátszó, HD-játékkonzol
- Přehrávač disků Blu-ray, herní konzola HD
- Prehrávač diskov Blu-ray, herná konzola HD
- Blu-ray Disk oynatıcısı, HD oyun konsolu


- PL Odtwarzacz DVD
- HU DVD-lejátszó
- CS Přehrávač DVD
- SK Prehrávač DVD
- TR DVD Oynatıcısı



PL	Połączenie nagrywarki DVD i odbiornika sygnału cyfrowego
HU	Kombinált DVD-felvevő és digitális vevőkészülék
CZ	Kombinovaný rekordér DVD a digitální přijímač
SK	Kombinovaný rekordér DVD a digitálny prijímač
TR	Birleşik DVD kaydedicisi ve Dijital alıcı




- Kamera HD, konzola gier, komputer
- HD-kamera, játékkonzol, számítógép
- Kamera HD, herní konzola, počítač
- Kamkordér HD, herná konzola, počítač
- HD video kamera, oyun konsolu, PC



- RU** Установка
- PL** Instalacja
- HU** Üzembe helyezés
- CS** Instalace
- SK** Inštalácia
- TR** Kurulum

PHILIPS


- Co znajduje się w zestawie
- A doboz tartalma
- Obsah balení
- Obsah balenia
- Kutunun içindekiler




- Montaż podstawy telewizora
- Az állvány felszerelése a TV-készülékre
- Držák stojanu na televizi
- Pripevnenie televízora k stojanu
- TV'yi standa monte etme



- Podłączanie anteny oraz przewodu zasilania
- A tápkábel és az antenna csatlakoztatása
- Připojte napájecí kabel a anténu
- Pripojenie napájania a antény
- Güç girişini ve anteni bağlama



- Używanie pilota zdalnego sterowania
- A távirányító használat
- Použijte dálkové ovládání
- Používanie diaľkového ovládania
- Uzaktan kumandayı kullanma



- Pierwsza konfiguracja
- Első üzembe helyezés
- Nastavení po prvním spuštění
- Úvodné nastavenie
- İlk kurulum

