



- Odtwarzacz dysków Blu-ray Disc, konsola gier HD
- Blu-ray lejátszó, HD-játékkonzol
- Přehrávač disků Blu-ray, herní konzola HD
- Prehrávač diskov Blu-ray, herná konzola HD
- Blu-ray Disk oynatıcısı, HD oyun konsolu


- Nagrywarka DVD lub integracja z amplitunerem cyfrowym
- DVD-felelvő és kombinált digitális vevőkészülék
- DVD rekordér nebo kombinovaný s digitálním přijímačem
- Rekordér diskov DVD (pripadne kombinovaný s digitálnym prijímačom)
- DVD kaydedicisi veya Birleşik Dijital alıcı



- PL Zestaw kina domowego
- HU Házmozirendszer
- CS Systém domácího kina (HTS)
- SK Systém domáceho kina
- TR Ev Sinema Sistemi



- Kamera HD, konzola gier, komputer
- HD-kamera, játékkonzol, számítógép
- Kamera HD, herní konzola, počítač
- Kamkordér HD, herná konzola, počítač
- HD video kamera, Oyun konsolu, PC



RU Установка


PL Instalacja

HU Üzembe helyezés




cs Instalace

SK Inštalácia


TR Kurulum




- PL** Co znajduje się w zestawie
- HU** A doboz tartalma
- CS** Obsah balení
- SK** Obsah škatule
- TR** Kutunun içindekiler



	Montáž podstaty televizora		Prípevnenie televízora k stojanu
	Az állvány felszerelése a TV-készülékre		TV-yi standa monte etme
	Držák stojanu na televizi		



- Podłączanie do sieci elektrycznej i anteny
- A tápkábel és az antenna csatlakoztatása
- Připojení k elektrické síti a televizní anténě
- Pripojenie napájania a antény
- Güç girişini ve anteni bağlayın



- Używanie pilota zdalnego sterowania
- A távirányító használat
- Použijte dálkové ovládání
- Používanie diaľkového ovládača
- Uzaktan kumandayı kullanma



- Pierwsza konfiguracja
- Első üzembe helyezés
- Nastavení po prvním spuštění
- Úvodné nastavenie
- İlk kurulum

